

Fahrzeugunterweisung Bus (SR - J 881)

Ford Tourneo Custom

Fahrzeug und Sicherheit

geprüft

Unter dem Beifahrersitz befindet sich ein Fach mit den wichtigsten Materialien bei einer Panne oder einem Unfall.

- **Warnwesten** (12 Stück)
(zusätzlich je 1 Stück in Fahrer-/ Beifahrertüre)
- **Verbandskasten**
- **Warndreieck**
- **Überbrückungskabel**
- **Eiskratzer**



Zu öffnen ist das Fach, indem die Sitzfläche mittels der mittig angebrachten Lasche nach oben gezogen wird. Die Sitzfläche hebt sich aus der Entriegelung und kann nach vorne geklappt werden.

geprüft

Das Fahrzeug wird mit **DIESEL** betankt.

Zusätzlich benötigt das Fahrzeug **AdBlue**. AdBlue wird durch den SJR ausreichend befüllt und muss in der Regel nicht nachgefüllt werden.

Die Einfüllöffnungen befinden sich rechts neben der Fahrertüre. Die Fahrertüre muss geöffnet sein, um die Abdeckung der Einfüllöffnungen öffnen zu können.



geprüft

Im Handschuhfach befinden sich folgende Gegenstände:

- **Bedienungsanleitung** des Fahrzeugs
- **Parkscheibe**
- **Einfülltrichter** für AdBlue (nur notwendig, wenn AdBlue aus einem Kanister nachgefüllt werden muss)



Die **Warnblickanlage** wird in der Mitte, unter dem Radio eingeschaltet.

Fahrzeugunterweisung Bus (SR - J 881)

Ford Tourneo Custom

Technik und Fahrgastraum

geprüft

Rechts neben der Geschwindigkeitsanzeige befinden sich die Schalter für

- **Frontscheibenbelüftung**
- **Heckscheibenheizung**



Links neben dem Drehzahlmesser befinden sich die Aus-Schalter für

- **Start-Stopp-Automatik**
- **PDC (Park-Distance-Control) mit angeschlossener Rückfahrkamera**



geprüft

Der **Rückwärtsgang** im Fahrzeug wird eingelegt, indem die runde Entriegelung am Ganghebel nach oben gezogen wird und der Ganghebel dann ganz nach link und vorne positioniert wird (R).



geprüft

Alle **Sitzlehnen** können einzeln nach vorne geklappt werden, indem an der jeweiligen roten Lasche hinter dem Sitz gezogen wird.

Zum bequemen **Einsteigen in die letzte Sitzreihe** wird zusätzlich der Hebel unten am Fond-Sitz neben der Türe nach oben gedrückt. So lässt sich der gesamte Sitz nach vorne umlegen.



Fahrzeugunterweisung Bus (SR - J 881)

Ford Tourneo Custom

Multimedia und Komfort

geprüft

Das Fahrzeug verfügt über ein Multifunktionslenkrad mit folgenden Funktionen:

- **Menüführung** des Bordcomputers
- **Lautstärkeregelung**
- **Autotelefon** (Bluetooth)
- **Sendersuchlauf** des Radios
- **Tempomat**

Regelung Tempomat:

Während der Fahrt Set+ drücken = aktiviert

Set+ = Geschwindigkeit erhöhen

Set- = Geschwindigkeit senken

CAN/RES = speichert letzte Geschwindigkeit

LIM = eine Höchstgeschwindigkeit einstellen



geprüft

Die Multimediaausstattung des Fahrzeugs verfügt über:

- **Radio**
- **CD**
- **USB-Schnittstelle** (Ablagefach Lenkrad)
- **Bluetooth** (Freisprecheinrichtung/Musik)

Das Menü wird über das **Steuerkreuz** in der Mitte bedient.

Auswahlmöglichkeiten werden durch die **Auswahlsteuerung** unten ermöglicht.



Zusätzlich verfügt das Fahrzeug über **drei 12V-Anschlüsse** (unter dem Radio, im Ablagefach des Lenkrads, im Kofferraum)

geprüft

Der Fahrersitz und der Beifahrersitz verfügen über eine **Sitzheizung**.

Sie wird jeweils durch einen Druckknopf rechts unter dem Sitz aktiviert.

